



# Jeden akumulátor pasuje všude



## VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
Příklepové vrtačky	R18PD7	počet navrtaných 4x32mm šroubků	455	525	500	625	760	1400	1750	2280
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	96	110	150	187	230	300	375	680
	R18DD7	počet navrtaných 4x32mm šroubků	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	120	160	212	250	325	400	720
	R18PD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	106	135	180	225	310	360	450	1080
	R18PDBL	počet navrtaných 4x32mm šroubků	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18PD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	145	165	220	275	400	456	570	1500
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	75	85	110	140	215	225	276	645
	R18PD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	275	330	440	550	800	880	1100	2400
Vrtací šroubováky	R18DD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	106	135	180	225	310	360	450	1080
	R18DDBL	počet navrtaných 4x32mm šroubků	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	108	144	180	270	310	397	900
	R18DD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
		počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	145	165	220	275	400	456	570	1500
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	75	85	110	140	215	225	276	645
	R18DD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
		počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	275	330	440	550	800	880	1100	2400
SDS kombo kladivo	R18SDS	počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	30	40	50	55	90	120	150	310
Pravouhlá vrtačka	RAD1801M	počet navrtaných 4x32mm šroubků	150	188	250	320	420	560	700	1260
Rázové šroubováky	R18IDBL	počet utáhnutých 4x65mm šroubů	143	186	229	287	520	571	689	1700
	R18QS		114	127	175	219	240	273	343	500
	R18ID3		116	155	190	240	270	365	408	710
	RID1801M		116	155	190	240	270	36	408	710
	R18ID2		116	155	190	240	270	365	408	710
Těsnicí pistole	CCG1801M	počet použitých kartuší	16	19	25	31	39	53	66	117

## VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

Šavlové pily	R18RS7	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	63	71	99	124	213	230	282	639
	R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486
	RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198
Okružní pily	R18CS7	Počet metrů přeríznuté 13mm překližky	29	31	39	45	85	94	111	255
	R18CS	Počet metrů přeríznuté 18mm překližky	19	22	34	37	85	90	106	320
		Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	49	70	90	115	201	211	276	613
			24	27	34	41	77	88	100	231
	R18CSP	Počet metrů přeríznuté 13mm překližky	17	20	26	33	62	73	91	186
	RWSL1801M		17	20	26	33	62	73	91	186
Přímocaré pily	R18JS7	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	13	16	22	30	41	52	65	122
		Počet metrů přeríznuté 13mm překližky	5	7	8	11	20	24	31	58
	R18JS	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	11	13	17	22	38	39	49	117
		Počet metrů přeríznuté 13mm překližky	4	5	6	8	13	15	19	39
Posuvná pokosová pila	R18MS216	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	60	69	92	115	217	233	292	876
Pokosová pila	EMS190DCL	počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm	45	52	71	89	148	151	189	444
Řezačka obkladů a dlažeb	LTS180M	počet nařezaných 9mm keramických dlaždic	5	6	8	11	18	20	25	47
Multifunkční nářadí	R18MT	počet hlubokých řezů do borovicového dřeva 13mm	200	225	300	375	495	600	750	1485
	R18MT3		156	190	250	310	418	504	630	1254
Hoblík	R18PL	počet metrů uříznutých v borovém dřevě	22	25	35	45	61	65	78	163
Horní fréзка	R18TR		5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43

# 100+ tools



**1.3Ah** **1.5Ah** **2.0Ah** **2.5Ah** **3.0Ah** **4.0Ah** **5.0Ah** **9.0Ah**  
**RB18L13** **RB18L15** **RB18L20** **RB18L25** **RB18L30** **RB18L40** **RB18L50** **RB18L90**



MASTŘELNÍ PISTOLE	16G Hřebíkovačka	R18N16G	počet nastřelených 50mm hřebíků	290	335	447	567	650	978	1223	1950
	18G Hřebíkovačka	R18N18G		476	534	716	894	987	1589	1982	2915
	18G Sponkovačka	R18S18G	počet přicvaknutých 38mm sponek	443	512	682	851	956	1379	1754	2859
	T50 Sponkovačka	R18ST50		2000	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000



OBRÁBĚNÍ KOVO	Úhlové brusky	R18AG7	počet přerýznutých 13mm závitových tyčí	17	21	24	28	63	64	80	189
		R18AG		12	15	17	21	45	46	57	135



BROUŠENÍ	Pásová bruska	R18BS	odstraněná plocha v m <sup>2</sup>	0,55	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
				3	3,5	5	6	9	9,5	12	24
	Excentrická bruska	R18ROS	počet minut strávených broušením	13	15	20	25	33	40	50	99
	Bruska na 1/4 brusného papíru	R18SS4		12	14	18	23	31	36	45	93
	Vibrační bruska	R18PS		35	40	55	75	88	120	150	264
	Pásová bruska - pilník	R18PF		11	13	18	22	29	35	44	87



INFLÁTORY	Inflátory	R18I	počet nafouknutých kol při 65PSI	27	29	40	50	62	80	100	186
				7	8	10	14	18	21	27	54
		R18MI	počet nafouknutých kol při 65PSI	27	29	41	52	64	84	105	192
				7	9	11	15	20	23	29	58
		R18VI	počet nafouknutých dvojtyčových matrací	11	12	16	20	30	32	40	76
		R18PI	počet nafouknutých kol při 65PSI	40	44	60	74	112	120	150	284
		R18AC	Počet pneumatik nafouknutých z 0PSI na 35PSI	3	3	4	5	6	8	11	20



INFLÁTORY	Ruční vysavač	R18HV	počet minut vysávání	8	9	12	15	19	25	30	57
	Týčový vysavač	R18SV7		11	13	18	22	28	35	43	85
	Fukar	R18TB		18	21	28	35	44	56	70	132
	Dílenský vysavač	R18PV		4	5	7	8	11	13	16	33
	Zametací stroj	R18SW3		51	61	81	101	122	162	202	360
	Čistič odpadů	R18DA		46	67	86	108	129	172	222	400
	Čerpadlo	R18TP	počet přesunutých litrů vody	314	355	500	560	680	750	1000	1800



PÉČE O AUTOMOBIL	Čerpadlo	R18IW7	počet odstraněných matic kol	48	58	77	96	128	154	192	383
		R18IW3		30	40	50	62	88	100	125	264
	Mazací pistole	R18GG	počet použitých kazet s mazivem	6	7	9	11	15	18	23	39
	Horkovzdušná pistole	R18HG	počet minut užívání	5	6	7	9	14	14	18	42
	Leštička	R18B	počet minut strávených leštěním	30	36	50	60	90	100	125	250



ŘEMESLNÉ PRÁCE	Minibruska	R18RT	počet řezů	50	56	80	93	145	113	194	438
			počet minut vyřezávání z borovicového dřeva	25	29	45	54	60	78	87	165
	Páječka	R18SOI	počet minut strávených pájením	55	69	92	115	159	184	230	477
	Lepicí pistole	R18GLU	počet spotřebovaných lepicích tyčinek	13	14	19	24	35	45	58	105
	Stříkací pistole	P620	plocha, pokrytá barvou v m <sup>2</sup>	44	48	68	84	110	140	176	330



ŽIVOTNÍ STYL	Stereo	R18RH	počet hodin v provozu	4	4,5	6	7,5	10	12	15	33
	Rádio	R18R		5	5,5	7,5	9	12	15	19	36
	Ventilátor na podlahu	R18F5	počet hodin v provozu	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
	Ventilátor	R18F	počet hodin v provozu	4,5	5,5	7	9	12	14,5	18	36
	USB nabíječka	R18USB	počet nabitých telefonů	2	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18



OSVĚTLENÍ	Hybridní prostorové světlo	R18ALH	počet minut v provozu	80	90	120	150	200	240	300	600
	Sklopné prostorové světlo	R18ALF		100	120	180	225	280	360	450	850
	Bodový reflektor	R18SPL		30	36	48	60	75	90	120	225
	Svítilna	RFL180M		98	120	180	240	270	360	420	810
	Prostorové světlo	R18ALP	počet minut v provozu	7,5	9	12	14	20	24	30	60
	Prostorové světlo	R18ALU		12	14	19	24	30	38	48	90
	LED svítlna	R18T		9	11	14	18	23	29	36	69