

18V Akumulátorová vibrační bruska R18PS-0

RYOBI®



- Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo pro odstraňování nátěrů
- Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
- Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a úzkých prostorech
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů



Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210133700
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	77.8
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	88.8
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.6
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Napětí	18V
Obj. č.	5133002443
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Standardní vybavení	6x brusný papír (2x60, 2x120, 2x240)
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při jemném broušení - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při jemném broušení (m/s²)	10.3

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.