

Robo Cleaner RC 3000 je soběstačný čisticí systém, který zametá a vysává i tehdy, když nejste doma. Je vhodný pro podlahy typické pro domácnost - koberce a tvrdé plochy.

Vybavení:

- Čisticí kartáč
- Senzor znečištění
- Senzory proti pádu
- Infračervená navigace
- Kontaktní senzory
- Obvodová lišta k ochraně nábytku
- Nabíjecí a odsávací stanice

Design
Award
WinnerIndustrie
Forum
Design
Hannover**Objednací číslo: 1.269-101.0****Technické údaje**

Rozměry nabíjecí stanice (mm)	500x250x230
Rozměry RoboCleaner (D x H) (mm)	285x105
Hmotnost nabíjecí stanice (kg)	5,8
Hmotnost RoboCleaner (kg)	2
Doba nabití akku	10-20
Doba čištění na jedno nabití	20-60
Čisticí výkon (m²/h)	15
Nádoba na nečistoty nabíjecí stanice (l)	2
Nádoba na nečistoty RoboCleaner (l)	0,2
Hlučnost v Quiet Mode (dB)	54
Příkon (W)	Max. 600
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50

Detaily

Popis

Kärcher RC 3000 je soběstačný čistící systém, který dle výběru buď čistěnou plochu zametá nebo vysává i tehdy, když nejste doma. RoboCleaner se skládá z nabíjecí/odsávací stanice a mobilního robota. Ten je vhodný pro koberce a tvrdé podlahy. Pohybuje se na principu náhody, rozezná zvýšené znečištění, uvede se do čistícího módu a znečištěné místo důkladně vyčistí. Narazí - li robot na překážku, mění svůj směr dokud zase nenarazí na další překážku. Také schody nejsou žádný problém. Sensory na podvozku rozeznají propasti a zabrání pádu. Svou kompaktní plochou konstrukcí se dostane i pod nábytek a skoro do všech koutů. Sám si vyhledá infračerveným paprskem svou nabíjecí stanici. Zde vyprázdní nádobu na nečistoty otvorem sacího hrdla a dobije baterie.

Použití

RC 3000 může být použit na vysávání všech povrchů běžných v domácnosti jako jsou koberci či tvrdé podlahy. Pro extrémně vysoké koberce (> 20 mm) se hodí stroj jen podmíněně. Díky pohyblivému zametacímu kraji se automaticky přizpůsobí zametací ústrojí různým podlahovým krytinám a nemusí být naprogramováno.

Obsluha je velice jednoduchá: Plug + Clean: Zapojit zástrčku do sítě, zapnout stroj a Robo Cleaner čistí tak dlouho, jak jen chcete!

Díky kompaktní a ploché konstrukci robota (280 x 98 mm/1,8 kg) je schopen čistit i pod nábytkem jako jsou např. postel, sedačka, skříň a skoro ve všech koutech.

Mobilní díl obsahuje filtrační box, který je pravidelně odsáván. V nabíjecí stanici se sbírají nečistoty do běžného filtračního sáčku (2 l). Intervaly výměny jsou flexibilní a jsou včas uživateli oznámeny signalizačním zařízením.

Vybavení a užitek

4 automatické čistící programy

Podle stupně znečištění si RoboCleaner samostatně zvolí příslušný čistící program

Odrolovací automatika

Vhodná pro kobercové třásně

Absolutně samostatný systém

Stroj čistí v nepřítomnosti osob

Automatické nabíjení baterií na základnové stanici.

Automatické vyprazdňování nádoby na nečistoty na základnové stanici

Senzory proti pádu

Zabraňují pádu ze schodů

Pohyblivý zametací kraj

Vhodné pro všechny podlahové krytiny

Robocleaner

RC 3000



Pružinově uložená kolečka

Pro lepší přechody

Senzory proti uvážnutí

Zabraňují uvážnutí RoboCleaneru

Malé rozměry: 10,5 cm výška

Umožňuje čištění pod nábytkem

Pracovní hlučnost 54 dB (A)

Tichý provoz

Volitelné příslušenství

Filtry

Sada filtrů

5 papírových filtračních sáčků a 1 mikrofiltr (nabíjecí stanice)

Objednací číslo 6.904-257.0

